

Skrócony opis obsługi programatora Tip 200S/ Topica 200S

Obsługa jest bardzo prosta, a cała instrukcja jaką dostarcza producent jest zawarta w rysunkach z tyłu obudowy urządzenia:

1. Ustawić aktualny czas przekręcając tarczę zgodnie z ruchem wskazówek zegara - tak aby aktualna godzina była wskazywana przez strzałkę po prawej stronie tarczy.
2. programowanie polega na przesuwaniu niebieskich elementów na zewnątrz tarczy (załączone) lub do wewnątrz tarczy (rozłączone).
Przykład: zegar ma załączać od 10:00 do 12:30 - wszystkie niebieskie elementy umieszczone na tarczy pomiędzy 10 a 12 + dwie kreski (skala jest podzielona na kwadranty - jedna taka kreska to 15 min, gwoli ścisłości - jeden taki niebieski element programujący to też 15 minut załączenia) należy przesunąć na zewnątrz. Podobnie postępuje się przy kolejnych programowanych okresach załączenia.
3. Przełącznik stanu pracy:
 - dolna pozycja oznaczona "0" – gniazdo programatora jest "na stałe" rozłączone
 - górna pozycja oznaczona "1" - gniazdo jest "na stałe" załączone
 - środkowa pozycja oznaczona ikoną zegara - napięcie w gniazdku pojawia się zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami.
4. Programator rozpoczyna pracę w momencie włączenia go do gniazdko elektrycznego. Każdorazowy zanik zasilania powoduje opóźnienie pracy zegara o czas braku napięcia i należy wtedy ręcznie skorygować ustawienie zegara.